

TRIBE-フォン

●インターネット接続情報の登録

ADSL-MV - ADSL-MNV

- ① Webブラウザを起動し、URL欄に "http://web.setup/" または "http://192.168.1.1/" と入力して [Enter] キーを押します。
- ② Web設定画面が開き、初回アクセス時には [管理者パスワードの初期設定] 画面が表示されます。ユーザ名とパスワードそれぞれ "user", "user" と入力し、[OK] ボタンをクリックします。

※初期パスワードは上記の通りですが、お客様による変更が可能です。

【管理者パスワードの初期設定】

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

【管理者パスワードの初期設定】

パスワード	
パスワード再入力	

設定

- ③ [設定ウィザード] 画面が表示されますので、プロバイダ接続情報を入力します。

【設定ウィザード】

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名	プロバイダ名(任意の名前)
接続先ユーザー名	xxxx@yyy.ne.jp
接続パスワード	*****

設定

接続先名	設定につける任意の名称
接続先ユーザー名	インターネット接続用の接続ID (例 xxxx@yyy.tribe.ne.jp)
接続パスワード	インターネット接続用の接続パスワード

- ④ 入力が終わりましたら、[設定] ボタンをクリックしてください。再起動後に設定が反映されます。

【設定ウィザード(設定中)】

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

●インターネットへの接続

以上の接続設定が完了しますと、インターネットへのアクセスができる状態になります。Webブラウザでインターネット上のWebページにアクセスをして、接続状態を確認してください。

問題なくWebページが表示できましたら、TRIBEフォンのお申し込みお手続きにお進みください。

TRIBEフォンのお申し込みお手続きが完了しましたら後日当社より設定情報「登録証」をご郵送いたします。IP電話端末のマニュアルに従い下記設定情報登録を行いますとVoIPランプが緑点灯し通話の準備が整います。

Web管理画面の項目名	TRIBEフォン「登録証」記載の入力部分
[SIPサーバアドレス]	VoIPサーバ を入力します (ispvoip-3431.ocn.ne.jp)
[REGISTERサーバアドレス]	VoIPサーバ を入力します (ispvoip-3431.ocn.ne.jp)
[SIPドメイン名]	サービスドメイン を入力します (dix.jp)
[ユーザID]	VoIPユーザーID を入力します (例"ABCD1234")
[パスワード]	VoIPユーザーパスワード を入力します (例 "ABcd1234")
[IP電話番号]	VoIP電話番号 を入力します (例 "05012345678")
[市外局番]	市外局番 を入力します (例 "03") ※移転などで市外局番が変更になった場合、市外局番の設定を変更する必要があります。
[アップデート確認用URL]	変更の必要はありません